

Бытовой гибкий электрообогреватель «ЭМ-01-7»



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед тем, как пользоваться изделием, внимательно изучите настояще руководство по эксплуатации. Изделие предназначено для локального обогрева тела.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Напряжение питания	- 220 В , 50 Гц
2.2. Потребляемая мощность не более	- 70 Вт

2.3. Режим работы :

в режиме L (35 Вт) продолжительный(горит зеленый индикатор)
в режиме H (70 Вт) не более 30 минут(горит зеленый и красный индикатор)
в режиме OFF выключено

2.4. Габаритные размеры не более	- 60 x 150 см
2.5. Масса не более	- 1 кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Бытовой гибкий электрообогреватель « ЭМ-01-7»	- 1 шт.
3.2. Руководство по эксплуатации	- 1 экз.
3.3. Потребительская тара	- 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 4.1. Извлечь изделие из потребительской тары . Распрямить изделие.
- 4.2. Внешним осмотром убедиться в исправности изделия.
- 4.3. Включить изделие в сеть.
- 4.4. После окончания обогрева отключить изделие от сети.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАНИЕ !

Во избежании несчастных случаев запрещается

Разбирать нагревательный элемент изделия.

Не употреблять в сложенном виде.

Не оставлять включенное изделие без присмотра

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Сохранить с целью дальнейшего использования

- *Прочитать внимательно инструкцию.
- *Не употреблять в сложенном виде.
- *Не употреблять в сморщенном виде.
- *Не втыкать булавок.
- *Не использовать в мокром состоянии.
- *Применять только , как нижнее одеяло.
- *Не применять для беспомощных лиц , не чувствительных к теплу.
- *Не стирать. Не подвергать сухой чистке.
- *Прикрепить изделие к матрацу с помощью ленты , предварительно продев все петли находящиеся на изделии.
- *Когда изделие не применяется , оно должно храниться в индивидуальной таре при температуре от 5 до 40 С.
- *Избегать образования в изделии отчёлливых складок.
- *Необходимо регулярно осматривать изделие, в случае обнаружения признаков повреждения, необходимо прекратить его использование.
- *Не накрывать материалом толщиной более 3мм.
- *Изделие не предназначено для употребления в больницах.
- *Шнур питания замене не подлежит. Если шнур поврежден, то прибор следует снять с эксплуатации.

Внимание! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой гибкий электрообогреватель соответствует

ТУ 3468-001-0001587-2004

Дата выпуска март 2018 Штамп ОТК

Продан _____ Дата продажи _____

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие бытового гибкого электрообогревателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации .
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации бытового гибкого электрообогревателя 1 год со дня продажи.
- 7.3. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием изготовителем.

Россия , 241024, г.Брянск, ул.Правобережная, д.2, Беликин Д.В.